

Ce produit n'est pas certifié TÜV.

TÜV ne considère pas cette table de pique-nique carrée comme un équipement de jeu, mais comme du mobilier.



+/- 131 kg

Montage

La table de pique-nique carrée est livrée prête à l'emploi. Elle ne nécessite aucun assemblage.

Matériaux




- Supports et profilés massifs en plastique recyclé (PE), totalement teintés dans la masse ;
- Vis et chevilles en inox.

Entretien


L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, un nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption de l'humidité inférieur à 0,46 %. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de tache du tout. Ce taux extrêmement faible d'absorption de l'humidité rend difficile - voire impossible - la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les éliminer aisément.

Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez au jet en demi-cercle, à une distance minimale de 30 cm du plastique

Ne jamais peindre ou teindre : ne présente aucune utilité pour la protection du matériau et entraînerait, en outre, une très mauvaise fixation des produits



GP37a



GP37b

Montage/placement

Cette table de pique-nique carrée est toujours livrée complètement assemblée. Elle peut aisément être ancrée dans un revêtement dur avec les blocs d'ancrage fournis, au moyen des chevilles en inox correspondantes. Un ancrage n'est toutefois pas toujours nécessaire dans une cour de récréation surveillée.

La table de pique-nique carrée ne se prête pas vraiment à un placement sur un sol meuble (bac à sable, écorce, copeaux de bois).

Zone de sécurité et sol absorbant l'impact : facultatifs


Comme il s'agit de mobilier et non d'un équipement de jeu, il ne faut prévoir aucune zone libre obligatoire de 150 cm sur son pourtour. Un sol spécial absorbant l'impact n'est pas requis non plus.

4 x



Verankering : Pour l'ancrage, procédez comme suit :

- Déterminez la position exacte de la table de pique-nique carrée sur un sol dur uniforme ;
- Dessinez-en les contours à la craie ;
- Marquez sur le revêtement dur l'emplacement des 4 trous des supports et forez ensuite avec une foreuse à mèche à pierre de 8 mm ;
- Remettez la table de pique-nique carrée en place, conformément au marquage sur le sol ;
- Placez les 4 chevilles fournies dans les 4 trous des supports.



Conseil important :

Insérez d'abord complètement la partie en plastique de la cheville dans le trou. Fixez ensuite la partie métallique avec la tête de vis adéquate en la vissant plutôt qu'en la martelant. Ce faisant, vous n'endommagerez pas la tête de la cheville et vous pourrez aisément démonter la table de pique-nique carrée par la suite.

Vous pouvez bien entendu utiliser un marteau, mais vous risquez d'endommager la tête de vis.